

例行保养内容及注意事项

例行保养在每日作业后进行，是各级保养的基础，以清洁、检查为重点，例行保养每日作业后进行。清洁洗扫车各传感器的工作表面。

- 1、在清扫灰尘较大的路面时，应每日清理主、副发动机空滤器，以保护发动机。
- 2、冲洗垃圾箱内部、滤网、吸管内部、车身及各总成外部，擦拭玻璃及后视镜等。
- 3、检查主、副发动机燃油、冷却水及机油面，必要时添加。
- 4、检查风机、水泵传动皮带张紧情况，必要时调整。
- 5、检查整车有无渗油、漏水、漏气现象，必要时排除。
- 6、检查轮胎螺母、各紧固螺栓及骑马螺栓的紧固情况，检查轮胎外观及气压。必要时紧固、加气。
- 7、打开水滤器下部的放水开关，将过滤器内杂质排尽。
- 8、排除当日发生的故障。

一级保养内容及注意事项

每作业 50 小时进行，以润滑、紧固为重点。

- 1、清洗主、副发动机燃油滤清器、空气滤清器、机油滤清器、水过滤器、真空管路滤网。冲洗清水箱内沉淀物、垃圾箱内外部。
- 2、检查主、副发动机、高压水泵及底盘各种机油油位，必要时添加规定牌号的机油、润滑油，检查风机轴承座的润滑情况，加注润滑脂。所有油嘴加注润滑脂。

3、检查主、副发动机、风机、高压水泵、清水箱、垃圾箱、吸嘴和喷水杆、左右立扫、副车架及底盘各总成连接螺栓、螺母、销轴、液压管接头的连接情况，必要时予以紧固。

4、检查、调整风机、高压水泵皮带松紧度，检查扫刷接地印痕，调整扫盘倾角。检查吸嘴下刚性边离地间隙和提升高度，调整支承轮高度。检查高压喷嘴的喷水情况，调整喷水角度和重叠度。检查垃圾箱后门的密封情况，必要时调整。

5、完成发动机、底盘说明书中一级保养规定的项目。

二级保养内容及注意事项

每作业 250 小时进行，以检查、调整为重点。

1、执行一级保养的全部项目。

2、清洗液压系统吸油滤清器滤芯，更换回油滤清器滤芯。

3、高压水泵每工作 1000 小时，须更换润滑油，并按水泵说明书要求，检查高压水泵技术状况。

4、检查各橡胶密封件及吸管、高压水泵与风机传动窄 V 带、吸嘴支承轮滑板，电控装置保险丝、警示灯、液压系统密封件和液压胶管等,必要时加以更换。

5、检查、调整液压系统溢流压力和扫盘三档转速，检查、调整副发动机转速表传感探头，校正副发动机转速表。

6、执行发动机、底盘说明书规定的二级保养项目。

三级保养内容及注意事项

三级保养在每作业 1000 小时后进行，三级保养以部分总成解体、清洗、检查、调整和消除隐患为重点，执行一级保养和二级保养的全部内容。发动机及底盘按其使用说明书规定的三级保养内容进行。

- 小心

- a) 严禁高、低压水泵缺水运转。遇清水箱低水位报警时，应立即关停作业机构。

- b) 副发动机熄火前应关停所有作业机构，低速运转 3—5min 后再关停副发动机。严禁副发动机长时间高速运转后立即熄火。严禁发动机未冷却时,用水冲洗发动机。

- c) 0℃ 以下气温天气来临之前，应放尽清水箱、水管、低压水泵以及阀内的水，利用本车气压排水装置吹气管排尽高压水泵及高压水路中的余水。

- 注意

- a) 特别提醒注意：在手持喷枪接通高压水时，禁止喷枪指向人体或其它易损物体。

- b) 如果发动机还在运行或者如果设备还在运转的话，那么切勿进行保养工作。

- 警告

- a) 垃圾箱门未打开时,不许顶升倾翻垃圾箱。垃圾箱处在顶升倾翻状态时，严禁移动洗扫车。

b) 顶升倾翻垃圾箱进行保养和维修时，必须可靠撑起垃圾箱支撑杆。维修垃圾箱倾翻油缸及倾翻油缸电磁阀时，必须用两根支撑杆和三角木撑起垃圾箱。

c) 严禁在高压状态下拆、装高压喷嘴，拆、装手持喷枪快速接头。